

## Instrukcja użytkowania Minutnika Magnetycznego

symbol:567770

producent: Eva Solo

Aby prawidłowo nastawić minutnik, należy go wpierw przekręcić o 360 stopni - tak jakbyśmy chcieli go nastawić na 60 minut, a następnie cofnąć do czasu na jaki chcemy go nastawić np.15 min.

Minutnik zacznie odliczać czas. Po jego upływie powiadomi Nas głośnym dzwonieniem.

